

## Опросный лист для калибровки датчиков давления

Предприятие-заказчик: \_\_\_\_\_

Контактное лицо  
(Ф.И.О., Должность) \_\_\_\_\_

Тел./Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Производитель, модель и кол-во приборов: \_\_\_\_\_

Отрасль применения прибора

Калибровка

Диапазон калибровки

	Погрешность
<input type="checkbox"/> -0.7 - 2 бар	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2 - 20 бар	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 0 - 10 бар	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Другой (бар) <input type="text"/>	<input type="text"/>

Количество точек калибровки

Требуется ли проверка токовой петли\*?  Да  Нет

\*- Проверка токовой петли - проверка сигнальной цепи от прибора до контроллера (регистратора)

Итоговый протокол калибровки выполняется по форме

Количество протоколов калибровки равно количеству приборов\*\*

\*\* - Укажите количество протоколов, если оно не равно количеству приборов (шт)

Поверка

Внимание: при выборе опции "Поверка" поля, относящиеся к опции "Калибровка", не заполняются!

Количество приборов

Количество свидетельств о поверке

Особые требования к калибровке

Дата заполнения